

Otobil

Otobil Sistemi Nedir?

Şirket taşıtlarının OPET istasyonlarından otomatik olarak, nakit veya kredi kartı ile ödeme yapmadan yakıt almalarını sağlayan ve dolun bilgilerini taşıtın kilometresi dahil el değmeden elektronik ortamlarda müşteriye ulaştıran bir sistemdir. Faturalama toplu olarak belirli dönemlerde yapılmaktadır. Bu sistem yardımı ile kullanıcılar taşıtlarının giderlerini tam anlamıyla kontrol altına alma imkânına kavuşmaktadırlar.

Otobil Üniteleri Nelerdir?

Halka Tipi Ünite / Fuelopass

Opet tarafından aracınıza özel programlanarak, gönderilen halka tipi bir ünedir. Aracınıza montajı yapılarak firmanız tarafından yapılan yakıt alım limitlendirmeleri sayesinde kontrol sizde olur.

Otobil'li aracınız ile Opet istasyonlarına gittiğiniz zaman sistem sizi tanıyacaktır. Yakıt alımlarınız dönem sonlarında otomatik olarak şirketinize / tarafınıza faturalandırılacaktır.

Bireysel Kullanıcı Ünitesi: Anahtarlık

Pompa makinesine monte edilmiş anten, elinizdeki anahtarlığın içinde bulunan elektromanyetik bir devre ile iletişime geçerek aracınız hakkındaki tüm bilgileri alarak istasyonda bulunan otobil istasyon kontrol ünitesine gönderir.

İstasyon Üniteleri Nelerdir ?

İstasyon Bilgi Kontrol Ünitesi (İBKÜ)

- Satış bilgilerini elektronik ortamda bağlı olduğu yere aktarır.
- Satış bilgilerini muhafaza eder ve rapor olarak düzenler.
- Dolunun başlaması için gerekli onayı verir.

Pompa Tabanca Anteni

- Pompa tabancasına takılan elektromanyetik bir halkadır.
- Taşıtın deposuna monte edilen araç depo anteni ile temas halinde elektromanyetik iletişim sağlar.
- Taşıta ait bilgileri İBKÜ'ye aktarır, İBKÜ'den gelen komutlar doğrultusunda taşıt doluma yetkili ise dolumu başlatır.

Yetki Kumandası

- Sistemin dahil olduğu tabancanın sistem dışı akaryakıt ikmali yapabilmesi için sistemi devreden çıkarır.

Yazıcı

- Dolun bittiğinde dolun ile ilgili bilgileri içeren fiş yazıcı tarafından basılır. Bu fiş filo sahibinin dolun ile ilgili bilgileri takip etmesi için basılan bilgi amaçlı bir fiştir, irsaliye veya fatura özelliği taşımaz.

Modem

- Belirli bir saatte istasyonda sistem ile ilgili dolunların bilgilerinin İBKÜ'den Merkez Bilgisayara aktarılmasını sağlar.

Montaj ve Servis

Araçlarınıza ait Otobil ünite montaj / söküm işlemlerini zamanında yapabilmek için servis firmasından randevu almanız gerekmektedir. Yetkili servisimize ait bilgileri 444 67 38 no'lu Opet Müşteri Hizmetlerinden öğrenebilir ya da otobildestek@opet.com.tr adresinden talep edeceğimiz "kurumsal web şifre"niz ile kendi hesabınızdan takip edebilirsiniz.